








操作方法の選択

オーエスのP/Tセレクション電動スクリーンは、回路ボックスが外付けのため、操作方法と電源の接続方法をお選びいただく事が出来ます。最も多くお使いいただいているのは、端子台タイプ5V仕様、壁埋込スイッチ操作電源ケーブルつなぎこみです。






端子台を基準とした組み合わせ	TW 壁埋込スイッチ	TR 赤外線リモコン	TS 壁埋込スイッチと赤外線リモコンの併用	
	 5V仕様端子台	 5V仕様端子台	 5V仕様端子台	 赤外線リモコン S-R1
	+	+	+	+
	 一連用壁埋込スイッチ S-R3	 赤外線リモコン S-R1	 一連用壁埋込スイッチ S-R3	型式例 SEP-080VM- TW W1 TR TS

本カタログは端子台タイプ5V仕様、壁埋込スイッチ操作(TW)を標準品として記載していますが、端子台タイプ24V仕様、壁埋込スイッチ操作電源ケーブルつなぎこみタイプもお選びいただけます。(▶P.35)
赤外線リモコンはタイプが異なりますのでご注意ください。

24V端子台を基準とした組み合わせ	VW 壁埋込スイッチ	VR 赤外線リモコン	VS 壁埋込スイッチと赤外線リモコンの併用	
	 24V仕様端子台	 24V仕様端子台	 24V仕様端子台	 赤外線リモコン FS-5 (▶P.68)
	+	+	+	+
	 一連用壁埋込スイッチ S-R3	 赤外線リモコン FS-5 (▶P.68)	 一連用壁埋込スイッチ S-R3	型式例 SEP-080VM- VW W1 VR VS

電気工事ができない場合等には、電源ケーブルが付属されたモジュラープラグタイプをお選びいただき、電源コンセントに差すだけで使用できます。赤外線リモコン操作か、壁埋込スイッチ、またはその併用をお選びください。

壁埋込スイッチはモジュラーでの接続となりますのでご注意ください。

モジュラープラグを基準とした組み合わせ	MW 壁埋込スイッチ	MR 赤外線リモコン	MS 壁埋込スイッチと赤外線リモコンの併用	
	 モジュラープラグ	 モジュラープラグ	 モジュラープラグ	 赤外線リモコン S-R1
	+	+	+	+
	 壁埋込スイッチ S-R2 中継ボックス付	 赤外線リモコン S-R1	 壁埋込スイッチ S-R2 中継ボックス付	型式例 SEP-080VM- MW W1 MR MS