




# 「どこでも発電シリーズ」オプション 充電用ACアダプター G-A03

## 取扱説明書

お客様へ

●この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして誠に有難うございます。

本取扱説明書は、お客様が安全にご利用頂くための注意事項を記載しております。本製品を操作される方は、本書内容を十分理解された上で、正しくご使用ください。また、ご使用後は大切に保管し、必要なときにお読みください。



保証書添付

### 安全上のご注意

安全のために、以下の注意事項を必ずお守りください。

### ⚠ 注意



環境温度が60℃をこえる高温になる場所に放置しないで下さい  
故障の原因になります。



高温多湿になる場所や、ほこりの多い場所に保管しないで下さい  
故障の原因になります。



水が直接かかる恐れのある様な場所では使用しないで下さい  
故障の原因になります。



分解禁止

分解や修理・改造をしないで下さい  
故障や火災の原因になり危険です。また、本製品の保証が受けられなくなります。

- 注意事項をお守り頂けない場合での事故、損害について当社は責任を負いません。
- 取り扱い上の不備、または天災等による事故・損傷について当社は責任を負いません。

## 仕様

ACコンセントから、モバイルソーラーユニット「GSR-110B」「GSR-111B」や、外部バッテリー「GSB-01」に充電するための専用ACアダプターです。

品名	充電用ACアダプター
型式	G-A03
入力電圧	AC100V~240V、50/60Hz
公称出力	DC15V / 1.2A

## ご使用方法

- 1) ACコンセントに、ACアダプターのコンセント端子を差し込んでください。
- 2) モバイルソーラーユニット「GSR-110B」「GSR-111B」や、外部バッテリー「GSB-01」の充電コネクタ「AC ADAPTOR」に、ACアダプターのDCプラグを差し込み、充電する製品の電源スイッチを入れます。  
電源スイッチが切れた状態では、充電は出来ません。
- 3) 充電中は、モバイルソーラーユニット、及び外部バッテリーの緑のLEDが点滅します。  
充電が完了するとLEDは消灯します。
- 4) ご使用後はACアダプターのコンセント端子をACコンセントから外して適正に保管してください。

## 保証書

品名 充電用ACアダプター G-A03

お客様名： \_\_\_\_\_ お取扱店： \_\_\_\_\_

ご購入年月日： \_\_\_\_\_ 住所/TEL： \_\_\_\_\_

保証期間

ご購入の日より

本体

1 年

1. 保障期間内であっても次の場合は有償修理となります。
  - (1) この保証書のご提示がない場合。
  - (2) 保証書に、ご購入の年月日、お客様名、お取扱店名の記入がない場合、および保証書の字句を書き換えられた場合。
  - (3) ご使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障および損傷。
  - (4) お客様によるお買い上げ後の落下等による故障および損傷。
  - (5) 火災や天災等による故障および損傷。
  - (6) 消耗品類の交換。
2. その他弊社が有償修理と判断した場合、実費を申し受けます。  
■ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、お買い上げ取扱店名が記入されているかお確かめください。万一記入が無い場合は直ちにお買い上げ取扱店にお申し出ください。  
※ この保証書は日本国内においてのみ有効です。  
Effective only Japan

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。  
したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、取扱店または下記コンタクトセンターにお問い合わせください。

## 株式会社オーエス

〒120-0005 東京都足立区綾瀬 3-25-18

TEL:0120-380-495 FAX:0120-380-496

(受付時間:平日 9:00~18:00 ※土日祝日を除く)

E-mail: info@os-worldwide.com

※フリーダイヤルに接続できないお客様は、ご面倒ですが下記電話番号までおかけください。

TEL:03-3629-5211 FAX:03-3629-5214