


取扱説明書

お客様へ

●この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして誠に有難うございます。

本取扱説明書は、お客様が安全にご利用頂くための注意事項を記載しております。本製品を操作される方は、本書内容を十分理解された上で、正しくご使用ください。また、ご使用後は大切に保管し、必要なときにお読みください。



安全上のご注意

安全のために、以下の注意事項を必ずお守りください。

注意



環境温度が60℃をこえる高温になる場所に放置しないで下さい
故障の原因になります。



高温多湿になる場所や、ほこりの多い場所に保管しないで下さい
故障の原因になります。



水が直接かかる恐れのある様な場所では使用しないで下さい
故障の原因になります。




分解禁止

分解や修理・改造をしないで下さい
故障や火災の原因になり危険です。

- 注意事項をお守り頂けない場合での事故、損害について当社は責任を負いません。
- 取り扱い上の不備、または天災等による事故・損傷について当社は責任を負いません。

仕様



品名	携帯電話USB充電ケーブルセット
型式	G-C02
延長ケーブルコネクタ形状	USB-Aタイプ（オス）－変換プラグ（メス）
本体外形寸法	W25×D95×H11mm （付属の変換コネクタは除く）
本体質量	約0.03Kg （付属の変換コネクタを含む）
ケーブル長	最大 約700mm （巻き取り式）
対応機種	[Docomo] FOMA、mova [au]WIN、CDMA、[Softbank] 3G ※これ以外の機種をご利用の方は、市販のUSB充電ケーブルをお求めください。

※スマートフォンなど携帯電話本体の付属品を使用することにより充電できる機種もあります。

※携帯電話の一部機種においては、コネクタの形状により奥まで差し込めず充電できない場合があります。その場合には、その機種の推奨する充電ケーブルをご使用ください。

ご使用方法

- 1) 変換プラグに、携帯電話に対応した付属の変換コネクタをセットしてください。
延長ケーブルは、USBコネクタと変換プラグの両方を持って引くことで引き出すことができます。

※ 一方のコネクタのみ引き出さないで下さい。故障の原因となります。

- 2) モバイルソーラーユニット「GSR-111B」「GSR-110B」のシガーソケットにUSB出力アダプター「G-A02」を差し込み、電源スイッチを入れます。
- 3) USB出力アダプターに、延長ケーブルのUSB-Aタイプ側のコネクタを差し込み、変換コネクタを携帯電話に差し込むと、携帯電話の充電が始まります。
- 4) モバイルソーラーユニット以外でも、パソコンなどUSB出力を備えた機器であれば、本製品を使用して、携帯電話を充電することが可能です。

※ 本製品は充電以外の目的には使用しないでください。

※ 万が一、携帯電話のデータなどに不具合が生じた場合でも、保証は致しかねます。