


取扱説明書

お客様へ

●この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして誠に有難うございます。

本取扱説明書は、お客様が安全にご利用頂くための注意事項を記載しております。本製品を操作される方は、本書内容を十分理解された上で、正しくご使用ください。また、ご使用後は大切に保管し、必要なときにお読みください。



安全上のご注意

安全のために、以下の注意事項を必ずお守りください。

⚠ 注意



環境温度が60℃をこえる高温になる場所に放置しないで下さい
故障の原因になります。



高温多湿になる場所や、ほこりの多い場所に保管しないで下さい
故障の原因になります。



水が直接かかる恐れのある様な場所では使用しないで下さい
故障の原因になります。




分解や修理・改造をしないで下さい
故障や火災の原因になり危険です。

分解禁止

- 注意事項をお守り頂けない場合での事故、損害について当社は責任を負いません。
- 取り扱い上の不備、または天災等による事故・損傷について当社は責任を負いません。

仕様

1つのUSB出力を4ポートに分割し、同時に4つのUSB機器が使用できます。



| | |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| 品名 | USB 4ポートハブ |
| 型式 | G-C03 |
| USB規格 | USB 2.0規格準拠品 |
| コネクタ形状 | USB-Aタイプ (メス) × 4 (ダウンストリーム) USB-Aタイプ (オス) × 1 (アップストリーム) |
| 本体外形寸法 | 約W30 × D55 × H18 mm (突起部、ケーブルは除く) |
| 本体質量 | 約0.06 Kg |
| ケーブル長 | USB-Aタイプ (メス) : 約70~80 mm USB-Aタイプ (オス) : 約80 mm 全長 約300 mm |

ご使用方法

- 1) USB出力アダプター「G-A02」のUSBコネクタに、アップストリーム側（1本側）を接続します。
- 2) ダウンストリーム側（4本側）にUSBケーブルや機器を接続し、機器の充電などにご利用下さい。
- 3) モバイルソーラーユニット以外でも、パソコンなどUSBを備えた機器であれば、本製品を使用して、携帯電話などの充電を同時に行うことが可能です。

※ 万が一、携帯電話のデータなどに不具合が生じた場合でも、保証は致しかねます。